



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a ProClip-et a légbefúvó fölé!



Nyomja a mellékelt réstágítót a párnázott szegély és a konzol-keret közti részbe!

2. Nyomja a ProClip felső részének barázdált peremét a légbefúvó kerete és a párnázott műszerfal közti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



3. Nyomja egyszerre lefelé és előre az ujjával a ProClip belső, alsó részét úgy, hogy a barázdált pereme a párnázott szegély és a légbefúvó kerete közti részbe pattanjon! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Camry (1997-2001)

