

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágítók vastag végeinek segítségével tágítsa ki a műszerfal kilógó része és a műszerfal központi panelje közti rést! Nyomja előre a légbefúvó jobb oldalát! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip felső, szögletes részének bal oldali peremét a bal oldali réstágító melletti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Nyomja erősen előre a ProClip jobb felső részét úgy, hogy a szögletes perem kilógó része a jobb oldali réstágító melletti részbe kerüljön! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



3. Nyomja erősen előre a ProClip jobb alsó részét úgy, hogy a barázdált peremek bepattanjanak a keskeny panel-szekció fölé a légbefúvó mellett! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Állítsa be a légbefúvót, és húzza ki réstágítókat!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Cargo Van (1997-2008); Ford E-Series (1997-2008); Ford Econoline (1997-2008); Ford Econovan



(1997-2008)