

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip alsó részének íves peremét a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret közti részbe!

2. Húzza a ProClip-et felfelé és előre a légbefúvó irányában, és emelje a műszerfal elülső része fölé!



3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét a ragasztócsík lehető legjobb tapadása érdekében!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Sahara (1997-2002); Jeep Wrangler (1997-2002)

