

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip bal oldalán lévő íves peremet a klíma-szabályzó panel és az azt körülvevő panel-keret közti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a konzolfal szegélye fölé, a konzolfal és a műszerfal közti részbe!

3. Ha a szögletes peremet nehéz a helyére juttatni, nyomja meg a peremet, hogy a helyére pattanjon!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Sahara (1997-2002); Jeep Wrangler (1997-2002)

