

TELEPÍTÉS

ProClip



1. Nyomja be a ProClip bal oldalán található bordázott élt a műszerfal kárpitozott része és a panel kerete közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.



2. Nyomja meg határozottan a ProClip jobb oldalát előre, a műszerfal felé, hogy a szögletes él a panel kerete és a klímavezérlő panel közötti részbe pattanjon. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti QX4 (1996-2000)
- Nissan Pathfinder (1996-2000)

