

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a légbefúvó és a műszerfal közti rést!

2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a légbefúvó és a műszerfal párnázott része közti részbe a légbefúvót állító tárcsától balra! Nyomja a ProClip-et a részbe a keskeny rész feléig!



3. Nyomja a ProClip felső részének barázdált peremét felfelé és előre úgy, hogy a réstágítók közti részbe kerüljön! Nyomja a ProClip-et a részbe a keskeny rész feléig! Nyomja előre a ProClip alsó részét úgy, hogy a keskeny rész kilógó része is teljesen a részbe kerüljön! Aztán nyomja előre a ProClip felső részét is úgy, hogy a keskeny rész kilógó része teljesen a részbe kerüljön! Húzza ki a réstágítókat!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Passat (1997-2005)

