

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: Rögzítő darab

Második rész: ProClip előlap



1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést az 1-es pozícióban a szabályzó-panel és a műszerfal között! Tisztítsa meg a felületet az 1-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip első részéről!

2. Nyomja az első részt a résbe a réstágító fölött az 1-es pozícióban! Húzza ki a réstágítót!



3. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip második részéről! Helyezze a második részt úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek az első rész lyukaihoz! A mellékelt csavarokkal rögzítse a második részt az elsőre!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Passat (1997-2005)

