

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: Rögzítő darab.

Második rész: ProClip előlap.



1. Tisztítsa meg a felületet a szabályzó-panel és a műszerfal között a mellékelt alkoholos párnával! A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével támassza ki a szabályzó-panel és a műszerfal közti rést! Helyezze a réstágítókat egymástól körülbelül 10 cm-re! Nyomja a rögzítő darabot a réstágítók közti részbe!



2. Nyomja felváltva a rögzítő darab felső és alsó részét, amíg teljesen a részbe nem kerül! Húzza ki a réstágítókat!

3. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip előlapról! Igazítsa a ProClip előlapot úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek a rögzítő darab csavarlyukaihoz! A mellékelt csavarok segítségével szerelje a ProClip előlapot a rögzítő darabra! Egyenesen csavarozza a rögzítő darabba, vele azonos szögben!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo C70 (1997-2005); Volvo S70 (1999-1998);
Volvo V70 (1999-1998)