

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Helyezze a ProClip bal oldali szögletes peremét a központi konzol-panelek és a konzol szegély közti részbe!



2. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a ProClip jobb oldali íves pereme beakadjon a konzol szegélye mögé a kárpit mellett!

3. Nyomja a konzol fala/szegélye felé a ProClip íves peremét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az megfelelően beakadt a konzol szegélye mögé!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche 911 (1999-2004); Porsche Boxster (1997-2004)

