



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja be teljesen a légbefúvó bal oldalát, és helyezze a ProClip jobb oldalát a légbefúvóba!

2. Akassza a ProClip bal oldalán lévő szögletes peremet a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret közti résbe!



3. Húzza a ProClip jobb oldalát önmaga felé úgy, hogy a ProClip barázdált pereme bepattanjon a légbefúvó-keret szegélye mögé! Állítsa be a légbefúvót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Expedition (1997-1999); Ford F-Series 150 (1997-1998)
- Lincoln Navigator (1997-1998)

