

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a panel keret és a párnázott műszerfal közti rést!



2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részén lévő íves peremet a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret közti részbe, és csúsztassa a ProClip-et balra! Aztán húzza felfelé és előre a légbefúvó irányában!

3. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Dakota 2WD (1997-2000); Dodge Dakota 4WD (1997-2000); Dodge Durango 2WD (1997-2000); Dodge Durango 4WD (1997-2000)

