

# TELEPÍTÉS

## ProClip



1. Nyomja a ProClip alsó részének ívelt szélét a részbe a klímavezérlő panel és a körülötte lévő panelkeret között.
2. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a barázdált él a panelkeret és a párnázott műszerfal közötti részbe kerüljön. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.
3. A ProClip a helyén van.
4. A ProClip a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Mitsubishi Montero Sport (1997-2005); Mitsubishi Pajero Sport (1999-2006)

