

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahol a ProClip-et fel fogja szerelni. Távolítsa el az öntapadó szalag fedőrétegét a ProClip-ről. Nyomja a ProClip bal oldalán lévő ívelt élt a részbe a klímavezérlő panel és a környező panel keret között.



2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy a szögletes él bepattanjon a konzol falának részébe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mitsubishi Montero Sport (1997-2005); Mitsubishi Pajero Sport (1999-2006)

