



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Olvassa el az összes utasítást, mielőtt rögzíti a ProClip-et. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről.

1. Helyezze a ProClip-et a panel keretére a sztereó/érmetartó mellé.

2. Nyomja be a ProClip jobb oldalán található barázdált élt a panel keret és a párnázott műszerfal közötti részbe. Nyomja, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan. Nyomja meg a ProClip bal oldalát, hogy a ragasztószalag rögzüljön a panel keretére.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Prelude (1997-2001)

