

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret közti rést!

2. Nyomja a ProClip alsó részének íves peremét a réstágító melletti részbe, és csúsztassa a ProClip-et balra!



3. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a barázdált pereme bepattanjon a panel-keret és a párnázott műszerfal közti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Cherokee (1997-2001)

