



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip alsó, szögletes részét a légbefúvó és a panel-keret közti részbe az 1-es pozícióban!

2. Nyomja a ProClip felső, barázdált részét a légbefúvó és a párnázott műszerfal közti részbe a 2-es pozícióban!



Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 306 (1993-2002)

