



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip jobb oldalán lévő szögletes peremet a konzol szegélye és a konzol oldalfala közti részbe!



2. Tegye mindkét kezének ujjait a ProClip előlapja mögé! Húzza a ProClip-et önmaga felé és balra, a rádió-berendezés irányába úgy, hogy a ProClip bal oldalán lévő szögletes perem beakadjon a konzol szegélye mögé!

3. Nyomja a ProClip bal oldalát a konzol szegélye felé úgy, hogy a ProClip-en lévő ragasztócsík megfelelően odatapadjon!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 (1998-2003); Audi A6/A6 Wagon (1999-2004); Audi S6 (1998-2003)

