



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A réstágító végének segítségével tágítsa ki a rést a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret között!

2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a réstágító melletti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót, és csúsztassa a ProClip-et teljesen balra!



3. Húzza a ProClip felső részét felfelé, és nyomja a barázdált peremét a panel keret és a párnázott műszerfal közti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-5 (1998-2005)

