

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et! Nyissa ki a kesztyűtartót!

1. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a részbe alább, a légbefúvó-panel kerete és a gombok között!



2. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon a légbefúvó szegélyéhez! Nyomja lefelé ProClip tetejét a lehető legjobb tapadás érdekében! Csukja be a kesztyűtartót! Ha valamelyik rész túl szűk, a mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki azt!

3. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Forester (1998-2002); Subaru Impreza (1998-2000)

