



TELEPÍTÉS

ProClip



Nyissa ki a kesztyűtartót.

1. Nyomja be/akasztja be a ProClip jobb oldalán lévő szögletes élt a részbe a műszerfal és a kesztyűtartó kerete között, majd fordítsa balra a ProClipet úgy, hogy a szögletes él beakadjon a kesztyűtartó kerete mögé.



2. Húzza a ProClip bal oldalát a konzol keretének szélére, és nyomja be a szélét a középső panel és a párnázott konzol széle közötti részbe. Csukja be a kesztyűtartót.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Forester (1998-2002); Subaru Impreza (1998-2000)

