

TELEPÍTÉS

ProClip



Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedelét.

1. Nyomja/beakasztja a ProClip felső részén lévő szögletes élt a panelkeret és a párnázott műszerfal közötti részbe.

2. Nyomja a ProClip alsó részén lévő barázdált élt a légbeömlő panelkeret és a műszerfal párnázott része közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Town & Country (1996-2000); Chrysler Voyager (1996-2000)
- Dodge Caravan (1996-2000); Dodge Grand Caravan (1996-2000)
- Plymouth Voyager (1996-2000)

