

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip alsó részének íves peremét a részbe a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret között!

2. Csúsztassa a ProClip-et balra, és húzza a ProClip-et fölfelé és előre a légbefúvó irányában!



3. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a részbe a panel-keret és a párnázott műszerfal között!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Blazer S10 (1998-2005); Chevrolet Pickup S10 (1998-2004)
- GMC Envoy (2000-1999); GMC Jimmy (1998-2001); GMC Sonoma (1998-2004)
- Oldsmobile Bravada (1998-2001)

