

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a panel-keret és a párnázott műszerfal között!

2. Nyomja a ProClip alsó részének íves peremét a résbe a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret között!



3. Tolja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágító melletti résbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Corolla (1998-2002)

