



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a klíma-szabályzó panel és az azt körülvevő panel kerete között! Nyomja a ProClip alsó részének íves peremét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!



2. Rögzítheti a ProClip-et oda, ahol most van, vagy elcsúsztathatja balra egy jobb pozícióba, ahogy a képen látható.

3. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a barázdált pereme a légbefúvó-panel és a párnázott műszerfal közti részbe kerüljön! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mustang (1995-2004)

