

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a ProClip felső részének szögletes szegélyét a panel-keret és a párnázott műszerfal közötti rés fölé!

2. Nyomja a ProClip tetejét lefelé úgy, hogy annak szögletes szegélye a résbe kerüljön!



3. Nyomja a ProClip alsó részét előre úgy, hogy annak barázdált szegélye a rádió kerete és a légbefúvó kerete közötti résbe kerüljön! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic (1996-1998)

