

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a panel-keret és a párnázott műszerfal közötti részbe!

2. Nyomja a ProClip felső részének szögletes szegélyét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. A ProClip alsó része a légbefúvó alatti részbe kerül. A ProClip rögzítéséhez helyezze a mellékelt kis műanyag alkatrészt ugyanabba a részbe a ProClip alá!

4. Nyomja előre a kis műanyag alkatrészt addig, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! A ProClip rögzítve van és a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Legacy (1999-1995); Subaru Outback (1999-1998)

