

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es pozíciónál a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. A mellékelt réstágítót nyomja a légbefúvó kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe a 2-es pozíciónál, hogy kitágítsa azt!

3. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes, ragasztócsíkkal ellátott szegélyét a konzol kerete és a légbefúvó kerete közötti rébe az 1-es pozíciónál!



4. Tolja a ProClip felső részét előre, majd nyomja annak szögletes szegélyét a réstágító mellett a részbe a 2-es pozíciónál! Erősen nyomja, amíg meg nem hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz M-Class/ML (1998-2004)

