

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Húzza le a ProClip ragasztószalagjának fedelét. Helyezze a mellékelt hézagnyitó vékony végét a panel keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. Ezután nyomja/beakasztja a ProClip felső részén lévő szögletes élt a hézagnyitó melletti részbe. Távolítsa el a hézagnyitót.



2. Helyezze a mellékelt hézagnyitó vékony végét a klímaberendezés panelje és a környező panel keret közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. Nyomja/beakasztja a ProClip alsó részén lévő szögletes élt a hézagnyitó melletti részbe. Húzza ki a hézagnyitót.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Frontier (1998-2001); Nissan Xterra (2000-2001)

