

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a panel-keret és a párnázott műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt!



2. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szegélyét a réstágító mellett a részbe! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót



3. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a légbefúvó-panel kerete és a műszerfal pereme közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szegélyét a réstágító mellett a részbe! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Altima (1998-2001)

