

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a szabályzó-panelt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Nyissa ki a kesztyűtartót! Nyomja a ProClip bal oldali ívelt szegélyét a réstágító alatt a részbe!



2. Húzza a ProClip-et jobbra / előre úgy, hogy annak bal oldali ívelt szegélye beakadjon a szabályzó-panelt körülvevő keret alá! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a réstágítót a kesztyűtartó és a műszerfal közötti részbe, és tartsa is ott! Nyomja a ProClip jobb oldali részét balra, a központi konzol oldalfala felé, majd nyomja előre ! felfelé úgy, hogy annak barázdált szegélye a réstágító alatt a részbe kerüljön! Addig nyomja, amíg meg nem hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót! Csukja be a kesztyűtartót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Astra (1998-2003)

