

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a párnázott műszerfal és a légbefúvó paneljének kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip mindkét ragasztócsíkjának borítását!



2. Helyezze a ProClip bal oldali szögletes szegélyét a légbefúvó és az azt körülvevő műszerfal közötti részbe!

3. Nyomja a ProClip jobb oldalát erősen előre úgy, hogy annak szögletes szegélye bekattanjon a réstágító alatt a részbe! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Excursion (2005-2004); Ford F-Series 250 (1999-2004); Ford F-Series 350 (1999-2004); Ford F-Series 450 (1999-2004); Ford F-Series 550 (1999-2004); Ford F-Series 650 (2005-2010); Ford F-Series 750 (2005-2010)

