

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a ProClip-et a fabetétes panel fölé!

2. Nyomja meg a ProClip bal oldalát úgy, hogy annak barázdált szegélye bekattanjon a központi panel kerete és a fabetétes panel közötti részbe! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!



3. Nyomja meg a ProClip jobb oldalát úgy, hogy annak barázdált szegélye bekattanjon a fabetétes panel és a műszerfal párnázott része közötti részbe! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus RX Series (1999-2003)

