

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a ProClip kissé szögletes szegélyét a műszerfal párnázott része és a panel-keret közötti részbe!



2. Nyomja / csúszassa a ProClip alsó részét teljesen a részbe!

3. Nyomja a ProClip felső részét a panel-keret és a párnázott műszerfal közötti részbe úgy, hogy annak barázdált szegélye bekattanjon a panel-keret pereme mögé!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler 300M (1999-2004); Chrysler LHS (1999-2004)

