

TELEPÍTÉS

ProClip



1. Nyomja a ProClip felső részének rovátkolt élét a légbeömlő kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe az 1. pozíciónál. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.



2. Nyomja a ProClip alsó vékony részét a műszerfal párnázott része és a keskeny faerezetű panel közötti részbe a 2. pozíciónál.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S80 (1999-2006)

