

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a légbefúvó kerete között! Tisztítsa meg a felületet a légbefúvó alatt és fölött a mellékelt alkoholos párnával!



2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részét a résbe a légbefúvó kerete és a konzol szegélye között! Nyomja be teljesen ütközésig!



3. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a légbefúvó kerete mögé, a réstágító melletti résbe! Hogy megbizonyosodjon arról, hogy szögletes perem teljesen a helyére került, nyomja lefelé a ProClip tetejét! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Freelander (1998-2003)

