

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Tisztítsa meg a felületet a mellékelt alkoholos párnával a konzol oldalfalán, és a klíma-szabályzó panelje és a konzol szegélye között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Akassza a ProClip jobb oldalán lévő szögletes peremét a konzol oldalfalának szegélye mögé!



2. Tegye ujjait az előlap mögé, és húzza a ProClip-et önmaga felé! (Erős feszülést fog érezni a ProClip-ben.)

3. Akassza a ProClip szögletes peremét a konzol szegélye mögé, a klíma-szabályzó panelje és a konzol szegélye közti részbe!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Freelander (1998-2003)

