

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es és 2-es pozíciókban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről!

2. Nyomja a ProClip rövid jobb oldali részét a résbe, a rádió és a szabályzó-panel között, az 1-es pozícióban!



3. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és az azt körülvevő műszerfal között, a 2-es pozícióban! Nyomja a ProClip hosszú bal oldali részét a réstágító melletti résbe a 2-es pozícióban!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser (1999-2002); Toyota LandCruiser 100 (1998-2001)

