

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Ez a ProClip két részből.

Első rész: rögzítő darab

Második rész: ProClip előlap

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról, és nyomja a szögletes peremét a részbe, a központi konzol-panel és a párnázott konzol szegélye között!



2. Tolja előre a rögzítő darab jobb oldalát a párnázott konzol szegélye felé úgy, hogy a rögzítő darab szögletes pereme beakadjon a panel-keret alá/mögé, és a ragasztócsík hozzátapadjon a konzol szegélyéhez!



3. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról, és helyezze a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek, és a ragasztócsík az előlap bal oldalán odatapadjon a központi konzol-panelhez. Csavarja be a mellékelt csavarokat a lyukakba az előlapon!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz CLK-Class (2002-2001)

