

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: rögzítő darab

Második rész: ProClip előlap

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabon, és nyomja a rögzítő darab szögletes szegélyét a résbe a központi panel és a párnázott konzol szegélye között!



2. Tolja előre a rögzítő darab jobb oldalát a párnázott konzol szegélye felé úgy, hogy a rögzítő darab szögletes szegélye beakadjon a panel-keret alá/mögé, és a ragasztó odatapadjon a konzol szegélyéhez!



3. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip előlapon, és helyezze a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek, és a ProClip előlapon lévő ragasztócsík a bal oldalra essen a központi konzol-panelhez tapadva! Csavarja be a mellékelt csavarokat a lyukakba a ProClip előlapon!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Camry Solara (1999-2003)