

TELEPÍTÉS

ProClip



1. A ProClip alsó sarkát helyezze a körülvevő konzol-keret és a párnázott konzol szegélye közé!

2. Nyomja a ProClip-et a résbe, és ezzel egy időben igazítsa a ProClip bal oldalán lévő vízszintes kart úgy, hogy a rés fölé kerüljön a rádió-berendezést körülvevő konzol-keret és a műszerfal között!



3. Nyomja a ProClip vízszintes karját a résbe a rádió-berendezést körülvevő konzol-keret és a műszerfal között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercury Cougar (1999-2003)
- Ford Cougar (1999-2007)

