

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a rádió és annak keret között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Tartsa a ProClipet majdnem 45 fokkal elfordítva, majd nyomja a ProClip bal felét a klíma vezérlő és annak kerete közé. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került.

3. Nyomja tovább óvatosan, amíg a ProClip jobb oldala be nem akad a kárpit és a középkonzol kerete közé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Corvette (1997-2004)

