

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Helyezze a ProClip-et a légbefúvó fölé!

2. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét úgy, hogy a barázdált pereme a légbefúvó és a párnázott műszerfal szegélye közti részbe kerüljön! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



3. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét úgy, hogy a barázdált pereme a légbefúvó és a párnázott műszerfal közti részbe kerüljön! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Windstar (1999-2003)

