

TELEPÍTÉS

ProClip



Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről.

1. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes szélét a részbe a klímavezérlő panel és a környező panel keret között.

2. Akassza a ProClip felső részét a műszerfal peremére, és nyomja le a lehető legjobb rögzítés érdekében.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki Grand Vitara (1998-2002); Suzuki Vitara (1999-1998)
- Chevrolet Tracker (1998-2004)

