

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről!

1. Akassza a ProClip jobb oldali részét a résbe a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret között!

2. Helyezze a ProClip bal oldali szögletes peremét a résbe, a panel-keret és a párnázott műszerfal szegélye között!

3. Nyomja a ProClip bal oldali részét a résbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus LX Series (1999-2002)

