

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a ProClip bal oldali részét a rés fölé a panel-keret és a konzol szegélye között!

2. Nyomja a ProClip-et a részbe!

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát a műszerfal felé úgy, hogy a ProClip pereme bepattanjon a konzol szegélye mögé!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus LX Series (1999-2002)