

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip felső részének szögletes peremét a részbe az műszer-panel kerete és a párnázott műszerfal között! Húzza a ProClip-et lefelé úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a panel mögé!



2. Helyezze a ProClip-et a részbe a párnázott műszerfal és a rádió-berendezés panel-kerete között!

3. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon/beakadjon a rádió-berendezés panel-kerete mögé! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Focus (1999-2004)

