

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es és 2-es pozíciókban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe az 1-es pozícióban, a konzol és a műszerfal között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

3. Húzza a ProClip-et a kormánykerék felé! Nyomja a ProClip bal oldali részét a résbe a 2-es pozícióba, a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 206 (1999-2008)

