

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg a felületet a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

2. Helyezze a ProClip-et a párnázott rész fölé!



3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét a padló irányában, amíg a ProClip bal oldali szögletes pereme bepattan a párnázott szegély alá!

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi TT (2007-1999)

