

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót! Nyissa ki a rádiónyílást a szabályzó-panelen! Tisztítsa meg a felületet az 1-es és 2-es pozíciókban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a három ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Akassza a ProClip rövid bal oldali részét a párnázott műszerfal szegélye mögé az 1-es pozícióban!

3. Nyomja a ProClip jobb oldali részét a barázdával a részbe a 2-es pozícióban, a párnázott műszerfal és a kesztyűtartó között!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Xantia II (1998-2004)

