

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a résbe a 2-es pozícióban, hogy meglazítsa a szabályzó-panelt körülvevő keretet! Nyissa ki a kesztyűtartót!



2. A réstágító segítségével tárgítsa ki a rést az 1-es pozícióban, a párnázott műszerfal és a kesztyűtartó között! Tisztítsa meg a felületet az 1-es és 2-es pozíciókban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről!

3. Nyomja a ProClip hosszú jobb oldali részét a résbe a réstágító alatt az 1-es pozícióban!



4. Akassza a ProClip bal oldalát a párnázott műszerfal szegélye mögé a 2-es pozícióban!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Octavia I (2001-2006)

